

Zenith ProSpeed 386SX 计算机 口:RS-232 DB9P 性别:插头 引线配置:C16 引线 功能(方向) 1 载波检波(入) 2 接收数据(入) 3 发送数据(出) 4 数据终端就绪(出) 5 信号地 6 数传机就绪(入) 7 发送请求(出) 8 清除发送(入) 9 响铃指示器(入) 流通控制:6和8 注释:挂入设备的流通控制引线应该连到引线6和8上。	Zenith SuperSport,SX & Supersport 286 计算机 口:RS-232 DB9P 性别:插头 引线配置:C16 引线 功能(方向) 1 载波检波(入) 2 接收数据(入) 3 发送数据(出) 4 数据终端就绪(出) 5 信号地 6 数传机就绪(入) 7 发送请求(出) 8 清除发送(入) 9 响铃指示器(入) 流通控制:6和8 注释:挂入设备的流通控制引线应该连到引线6和8上。
Zenith TurboSport 386 计算机 口:RS-232 DB9P 性别:插头 引线配置:C16 引线 功能(方向) 1 载波检波(入) 2 接收数据(入) 3 发送数据(出) 4 数据终端就绪(出) 5 信号地 6 数传机就绪(入) 7 发送请求(出) 8 清除发送(入) 9 响铃指示器(入) 流通控制:6和8 注释:挂入设备的流通控制线应该连到引线6和8上。	Zenith Z-386,Z-386SX,Z-386/20, 386/25 计算机 口:RS-232 DB9P 性别:插头 引线配置:C16 引线 功能(方向) 1 载波检波(入) 2 接收数据(入) 3 发送数据(出) 4 数据终端就绪(出) 5 信号地 6 数传机就绪(入) 7 发送请求(出) 8 清除发送(入) 9 响铃指示器(入) 流通控制:6和8 注释:挂入设备的流通控制线应该连到引线6和8上。

10.3 调制解调器+多路转接器

Anchor Automatic, inc WM520 调制解调器 口:RS-232 DB25S 性别:插座 引线配置:C14 引线 功能(方向) 1 保护地 2 发送数据(入) 3 接收数据(出) 4 发送请求(入) 5 清除发送(出) 7 信号地 7 信号地 8 载波检波(出) 20 数据终端就绪(入) 22 响铃指示器(出) 流通控制:	Anderson Jacobson AJ4048-2 调制解调器 口:RS-232 DB25S 性别:插座 引线配置:C09 引线 功能(方向) 1 保护地 2 发送数据(入) 3 接收数据(出) 5 清除发送(出) 6 数传机就绪(出) 8 数据载波检波(出) 15 发送时钟(出) 17 接收时钟(出) 19 DLB(入) 20 数据终端就绪(入) 21 SQD(出) 22 响铃指示器(出) 23 数据速率选择(出) 24 外部发送时钟(入) 25 AL(入) 流通控制:
Anderson Jacobson INC AJ2441-2 调制解调器 口:EIA(RS-232) DB25S 性别:插座 引线配置:C14 引线 功能(方向) 1 保护地 2 发送数据(入) 3 接收数据(出) 4 发送请求(入) 5 清除发送(出) 6 数传机就绪(出) 7 信号地 8 载波检波(出) 9 +12V(出) 10 -12V(出) 12 速率选择(入) 13 速度选择(入) 15 发送时钟(出) 17 接收时钟(出) 18 LL(入) 20 数据终端就绪(入) 21 RDL(入) 22 响铃指示器(出) 23 数据速率选择(入) 24 外部发送时钟(入) 25 LL(入) 流通控制: 注释:这块卡插入卡笼中(安装机架),或放入 AJVCSA-03 罩中。	Anderson Jacobson INC A242 AAcoustic 耦合器 口:RS-232 DB25S 性别:插座 引线配置:C10 引线 功能(方向) 1 保护地 2 发送数据(入) 3 接收数据(出) 5 清除发送(出) 6 数传机就绪(出) 7 信号地 8 数据载波检波(出) 流通控制: 注释:这个口模拟一个 DCE 设备。这个 口可选做用于 20mA 电流响铃。

Anderson Jacobson, INC AJ1212-ST 调制解调器 口: EIA (RS-232) DB25S 性别: 插座 引线配置: C14 引线 功能(方向) 1 机壳地 2 发送数据(入) 3 接收数据(出) 4 发送请求(入) 5 清除发送(出) 6 数传机就绪(出) 7 信号地 8 载波检波(出) 9 +8V(出) 10 -8V(出) 15 发送时钟(出) 17 接收时钟(出) 20 数据终端就绪(入) 22 响铃指示器(入) 24 外部发送时钟(入)	Anderson Jacobson, INC AJ1232 调制解调器 口: RS-232 DB25S 性别: 插座 引线配置: C14 引线 功能(方向) 1 机架地 2 发送数据(入) 3 接收数据(出) 5 清除发送(出) 6 数传机就绪(出) 7 信号地 8 载波检波(出) 15 发送时钟(出) 17 接收时钟(出) 20 数据终端就绪(入) 24 外部发送时钟(入) 流通控制: 注释: DTR 在调制解调器操作时必须为高。若挂入设备不能提供 DTR, 选择它为高。
Anderson Jacobson, INC AJ1234A Acoustic 耦合器/调制解调器 口: EIA DB25S 性别: 插座 引线配置: C14 引线 功能(方向) 1 保护地 2 发送数据(入) 3 接收数据(出) 4 发送请求(入) 5 清除发送(出) 6 数传机就绪(出) 7 信号地 8 载波检波(出) 9 +12V(出) 10 -12V(出) 15 发送时钟(出) 17 接收时钟(出) 20 数据终端就绪(入) 24 外部发送时钟(入) 流通控制: 注释: 这个口模拟一个 DCE 设备, 这个调制解调器支持租用线操作	Anderson Jacobson, INC AJ1259-AD 口: EIA (RS-232) DB25S 性别: 插座 引线配置: C14 引线 功能(方向) 1 机壳地 2 发送数据(入) 3 接收数据(出) 4 发送请求(入) 5 清除发送(出) 6 数传机就绪(出) 7 信号地 8 载波检波(出) 9 +12V(出) 10 -12V(出) 12 速度选择(入) 15 发送时钟(出) 17 接收时钟(出) 18 忙(入) 20 数据终端就绪(入) 21 RDL(入) 22 响铃指示器(出) 23 数据速率选择(入) 24 外部发送时钟(入) 25 忙(入)

Anderson Jacobson INC AJ347 声耦合器/调制解调器 口:RS-232C DB25S 性别:插座 引线配置:C14 引线 功能(方向) 1 保护地 2 发送数据(入) 3 接收数据(出) 4 发送请求(入) 5 清除发送(出) 6 数传机就绪(出) 7 信号地 8 数据载波检波(出) 20 数据终端就绪(入) 流通控制: 注释:这个口模拟一台 DCE 设备。口可能 在 ON 状态下以 20mA 操作	AT&T 103JR 调制解调器 口:RS-232(DTE 口) DB25S 性别:插座 引线配置:C14 引线 功能 (方向) 2 发送数据(入) 3 接收数据(出) 5 清除发送(出) 6 调制解调器就绪(出) 7 信号地 8 数据载波检波(出) 9 +12V 10 -12V 20 数据终端就绪(入) 22 响铃指示器(出) 25 忙(入)
Bizcomp Corporation 1012 智能调制解调器 口:RS-232 DB25S 性别:插座 引线配置:C14 引线 功能(方向) 2 发送数据(入) 3 接收数据(出) 5 清除发送(出) 6 数传机就绪(出) 7 信号地 8 数据载波检波(出) 12 数据速率选择(出) 15 发送时钟(出) 17 接收时钟(出) 20 数据终端就绪(入) 21 RDL(入) 22 响铃指示器(出) 24 外部发送时钟(入) 流通控制: 注释:这个口模拟一个 DCE 设备。	Bizcomp Corporation 4120 Intellimodem EXT 口:RS-232 DB25S 性别:插座 引线配置:C14 引线 功能(方向) 2 发送数据(入) 3 接收数据(出) 5 清除发送(出) 6 数传机就绪(出) 7 信号地 8 数据载波检波(出) 12 HS(出) 20 数据终端就绪(入) 22 响铃指示器(出) 流通控制: 注释:引线 5 总是处于开状态,引线 6 和 8 是完全相同的检查选择。

Bizcomp Corporation
Intellimodem2400/4124/41341
9600 调制解调器
口:RS-232 DB25S
性别:插座 引线配置:C02

引线 功能(方向)

- 2 接收数据(入)
 - 3 发送数据(出)
 - 5 清除发送(出)
 - 6 数传机就绪(出)
 - 7 信号地
 - 8 数据载波检波(出)
 - 12 HS(出)
 - 15 发送时钟(入)
 - 17 接收时钟(入)
 - 20 数据终端就绪(入)
 - 22 响铃指示器(出)
 - 24 外部发送时钟(出)
- 流通控制:
注释:引线和其条件(开/关)依据同步或异步操作变化。

CXRTelcom
AT1951 调制解调器
口:RS-232 DB25S
性别:插座 引线配置:C14

引线 功能(方向)

- 1 机架地
 - 2 发送数据(入)
 - 3 接收数据(出)
 - 4 发送请求(入)
 - 5 清除发送(出)
 - 6 数传机就绪(出)
 - 7 信号地
 - 8 数据载波检波(出)
 - 9 +12V(出)
 - 10 -12V(出)
 - 11 RD(入)
 - 12 数据入(出)
 - 14 DC(入)
 - 15 发送时钟(出)
 - 17 接收时钟(出)
 - 18 LAL(入)
 - 20 数据终端就绪(入)
 - 21 SQD(出)
 - 22 响铃指示器(出)
 - 23 数据速率选择(入)
 - 24 外部发送时钟(入)
 - 25 TEST(入)
- 流通控制:
注释:这个口模拟了一个 DCE 设备。

CXRTelcom
AJ9601-MD,9641 调制解解器
口:RS-232 DB25S
性别:插座 引线配置:C09

引线 功能(方向)

- 1 保护地
 - 2 发送数据(入)
 - 3 接收数据(出)
 - 4 发送请求(入)
 - 5 清除发送(出)
 - 6 数传机就绪(出)
 - 7 信号地
 - 8 载波检波(出)
 - 9 +12V(出)
 - 10 -12V(出)
 - 11 RDL(入)
 - 12 DMI(出)
 - 14 DMC(入)
 - 15 发送时钟(出)
 - 17 接收时钟(出)
 - 18 AL(入)
 - 19 DLB(入)
 - 20 数据终端就绪(入)
 - 21 SQD(出)
 - 22 响铃指示器(出)
 - 23 数据速率选择(入)
 - 24 外部发送时钟(入)
 - 25 TEST(出)
- 流通控制:

CXRTelcom
AJ9631-SA 调制解解器
口:RS-232 DB25S
性别:插座 引线配置:C09

引线 功能(方向)

- 1 保护地
 - 2 发送数据(入)
 - 3 接收数据(出)
 - 4 发送请求(入)
 - 5 清除发送(出)
 - 6 数传机就绪(出)
 - 7 信号地
 - 8 载波检波(出)
 - 9 +12V(出)
 - 10 -12V(出)
 - 11 RDL(入)
 - 12 数据入(出)
 - 15 发送时钟(出)
 - 17 接收时钟(出)
 - 18 LAL(入)
 - 19 数据入(出)
 - 20 数据终端就绪(入)
 - 21 SQD(出)
 - 22 响铃指示器(出)
 - 23 数据速率选择(出)
 - 24 外部发送时钟(入)
 - 25 TEST(出)
- 流通控制:
注释:当调制解调器操作时引线 4 和 20 必须为高。

CXR Telcom AJ9632 调制解调器 口:RS-232 DB25S 性别:插座 引线配置:C02 引线 功能(方向) 1 机架地 2 发送数据(入) 3 接收数据(出) 4 发送请求(入) 5 清除发送(出) 6 数传机就绪(出) 7 信号地 8 数据载波检波(出) 9 +12V(出) 10 -12V(出) 11 RDL(入) 12 数据速率选择(入) 15 发送时钟(出) 17 接收时钟(出) 18 LAL(入) 20 数据终端就绪(入) 21 RDL(入) 22 响铃指示器(入) 23 数据速率选择(入) 24 外部发送时钟(入) 25 TEST(入) 流通控制: 注释:这个口模拟一个 DCE 设备。	CXR Telcom AJ9651 调制解调器 口:RS-232 DB25S 性别:插座 引线配置:C14 引线 功能(方向) 1 保护地 2 发送数据(入) 3 接收数据(出) 4 发送请求(入) 5 清除发送(出) 6 数传机就绪(出) 7 信号地 8 载波检波(出) 12 数据速率选择(入) 15 发送时钟(出) 17 接收时钟(出) 18 LAL(入) 20 数据终端就绪(入) 21 SQD(出) 22 响铃指示器(出) 23 数据速率选择(入) 24 外部发送时钟(入) 25 TEST(出) 流通控制: 注释:在调制解调器操作时引线 4 和 20 必须为高状态。
CXR Telcom AJUCCA-01 调制解调器 口:DTE 终端 DB25S 性别:插座 引线配置:C09 引线 功能(方向) 1 保护地 2 发送数据(入) 3 接收数据(出) 4 发送请求(入) 5 清除发送(出) 6 数传机就绪(出) 7 信号地 8 载波检波(出) 12 辅助 DCD(出) 13 发送辅助 CL'r(出) 14 监控发送数据(出) 15 发送时钟(出) 16 监控接收数据(出) 17 接收时钟(出) 19 辅助发送请求(入) 20 数据终端就绪(入) 21 SQD(出) 22 响铃指示器(出) 23 数据速率选择(入) 24 外部发送时钟(入) 流通控制: 注释:这个笼带有口,且保存 AJ 调制解调器板	CXR Telcom AJ2412-AD3H 调制解调器 口:终端 DB25S 性别:插座 引线配置:C14 引线 功能(方向) 1 保护地 2 发送数据(入) 3 接收数据(出) 4 发送请求(入) 5 清除发送(出) 6 数传机就绪(出) 7 信号地 8 载波检波(出) 12 速度选择(入) 15 发送时钟(出) 17 接收时钟(出) 18 忙(入) 20 数据终端就绪(入) 21 RDL(入) 22 响铃指示器(出) 23 数据速率选择(入) 24 外部发送时钟(入) 25 忙(入) 流通控制:

超星阅读器提醒您:
使用本复制品
请尊重相关知识产权!

CXR Telcom AJ2412-STH 调制解调器 口:终端 DB25S 性别:插座 引线配置:C14 引线 功能(方向) 1 保护地 2 发送数据(入) 3 接收数据(出) 4 发送请求(入) 5 清除发送(出) 6 数传机就绪(出) 7 信号地 8 载波检波(出) 9 +V(出) 10 -V(出) 12 速度选择(入) 15 发送时钟(出) 17 接收时钟(入) 18 忙(入) 20 数据终端就绪(入) 21 RDL(入) 22 响铃指示器(出) 23 数据速率选择(入) 24 外部发送时钟(入) 25 忙(入) 流通控制:	CXR Telcom AJ2441-1 调制解调器 口:DTE 接口 DB25S 性别:插座 引线配置:C14 引线 功能(方向) 1 机壳地 2 发送数据(入) 3 接收数据(出) 4 发送请求(入) 5 清除发送(出) 6 数传机就绪(出) 7 信号地 8 载波检波(出) 12 辅助检波(出) 13 发送辅助 CL'r(出) 14 监控发送数据(入) 15 发送时钟(出) 16 监控接收数据(出) 17 接收时钟(出) 20 数据终端就绪(入) 21 SQD(出) 22 响铃指示器(出) 23 数据速率选择(入) 24 外部发送时钟(入) 流通控制: 注释:这块卡插入一个机架(ATVOCCA-01)上且也可做为一个标准卡(AIUCSA01)使用。
DEC DHU-11 统计型多路复用器 口:口 00-15 DB25S 性别:插头 引线配置:C01 引线 功能(方向) 1 保护地 2 发送数据(出) 3 接收数据(入) 4 发送请求(出) 5 清除发送(入) 6 数传机就绪(入) 7 信号地 8 数据载波检波(入) 20 数据终端就绪(出) 22 响铃指示器(入) 流通控制: XON/XOFF 注释:DHV-11 工厂设定不支持控制引线 4/5/6/8/20/22/。用时设定。	Gandalf Data Dw 49 HOL, LDM409419, 192 和 3192 调制解调器 口:RS-232 DB25S 性别:插座 引线配置:C14 引线 功能(方向) 1 机架地 2 接收数据(入) 3 发送数据(出) 4 发送请求(入) 5 清除发送(出) 6 数传机就绪(出) 7 信号地 8 数据载波检波(出) 15 发送时钟(出) 17 接收时钟(出) 18 LAL(入) 20 数据终端就绪(入) 21 RDL(入) 24 外部发送时钟(入) 25 TEST(出) 流通控制: 注释:这个口模拟一个 DCE 设备使用。



Gandalf Data LDS 309A 调制解调器 口:RS-232 DB25S 性别:插座 引线配置:C14 引线 功能(方向) 1 机架地 2 接收数据(入) 3 发送数据(出) 4 发送请求(入) 5 清除发送(出) 6 数传机就绪(出) 7 信号地 8 数据载波检波(出) 9 +10V(出) 10 -10V(出) 15 发送时钟(出) 17 接收时钟(出) 18 LAL(入) 20 数据终端就绪(入) 21 RDL(入) 24 外部发送时钟(入) 25 TEST(出) 流通控制: 注释:这个口模拟一个 DCE 设备。	Gandalf Technologies ACCESS 系列 24A24EC 调制解调器 口:RS-232 DB25S 性别:插座 引线配置:C14 引线 功能(方向) 1 机架地 2 发送数据(入) 3 接收数据(出) 4 发送请求(入) 5 清除发送(出) 6 数传机就绪(出) 7 信号地 8 数据载波检波(出) 12 串行入(出) 15 发送时钟(出) 17 接收时钟(出) 20 数据终端就绪(入) 22 响铃指示器(出) 24 外部发送时钟(入) 25 TEST(出) 流通控制: 注释:这个口用于模拟一个 DCE 设备。
Gandalf Technologies LDS 120E, RM 3120E 局域数传机 口:RS-232 DB25S 性别:插座 引线配置:C14 引线 功能(方向) 1 机架地 2 发送数据(入) 3 接收数据(出) 4 发送请求(入) 5 清除发送(出) 6 数传机就绪(出) 7 信号地 8 数据载波检波(出) 9 +10V(出) 10 -10V(出) 18 AL(入) 20 数据终端就绪(入) 21 RDL(入) 25 TEST(出) 流通控制: 注释:这个口模拟一个 DCE 设备。	Hayes Microcomputer Products InterBridge 口:DCE 配置 DB25P 性别:插头 引线配置: C14 引线 功能(方向) 1 保护地 2 发送数据(入) 3 接收数据(出) 4 发送请求(入) 5 清除发送(出) 6 数传机就绪(出) 7 信号地 8 数据载波检波(出) 15 发送时钟(出) 17 接收时钟(出) 20 数据终端就绪(入) 22 响铃指示器(出) 24 外部发送时钟(入) 流通控制:这个口可以用于配置 DTE 或 DCE。上述口假定为 DCE。

Hayes Microcomputer Products InterBridge 口: DTE 配置 DB25S 性别: 插头 引线配置: C01 引线 功能(方向) 1 保护地 2 发送数据(出) 3 接收数据(入) 4 发送请求(出) 5 清除发送(入) 6 数传机就绪(入) 7 信号地 8 数据载波检波(入) 15 发送时钟(入) 17 接收时钟(入) 20 数据终端就绪(出) 22 响铃指示器(入) 24 外部发送时钟(出) 流通控制: 注释: 这个口可以配置成 DTE 或 DCE。上述口假定为 DTE。	Hayes MicroComputer Products Smart 调制解调器 2400 口: RS-232 DB25P 性别: 插座 引线配置: C14 引线 功能(方向) 1 机架地 2 接收数据(入) 3 发送数据(出) 4 发送请求(入) 5 清除发送(出) 6 数传机就绪(出) 7 信号地 8 数据载波检波(出) 12 数据速率选择(出) 20 数据终端就绪(入) 23 数据速率选择(出) 流通控制: 注释: 这种调制解调器可以支持同步和异步方式。忽略引线 4(异步)。用户可以选择引线 4/6/8。
Hayes Microcomputer Products Smart 调制解调器(v-系列) 口: RS-232 DB25S 性别: 插座 引线配置: C14 引线 功能(方向) 1 机架地 2 发送数据(入) 3 接收数据(出) 4 发送请求(入) 5 清除发送(出) 6 数传机就绪(出) 7 信号地 8 数据载波检波(出) 12 数据速率选择(出) 15 发送时钟(出) 17 接收时钟(出) 20 数据终端就绪(入) 22 响铃指示器(出) 23 数据速率选择(出) 24 外部发送时钟(入) 流通控制:	Hayes Microcomputer Products Smart 调制解调器 9600V.32 口: RS-232 DB25S 性别: 插座 引线配置: C14 引线 功能(方向) 1 机架地 2 发送数据(入) 3 接收数据(出) 4 发送请求(入) 5 清除发送(出) 6 数传机就绪(出) 7 信号地 8 数据载波检波(出) 12 数据速率选择(出) 15 发送时钟(出) 17 接收时钟(出) 18 LAL(入) 20 数据终端就绪(入) 21 RDL(入) 22 响铃指示器(出) 23 数据速率选择(出) 24 外部发送时钟(入) 25 TEST(出) 流通控制: 注释: 引线 12, 15, 17, 23 和 24 在异步操作中不使用。引线 18, 21, 23 和 24 可选择。



Hayes Microcomputer Products Ultra Smart 调制解调器 9600 口: RS-232 DB25S 性别: 插座 引线配置: C14 引线 功能 (方向) 1 机壳地 2 发送数据 (入) 3 接收数据 (出) 4 发送请求 (入) 5 清除发送 (出) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 8 载波检波 (出) 20 数据终端就绪 (入) 22 响铃指示器 (入) 流通控制: XON/XOFF 注释:	inmac 1200SD 调制解制器 (清除信号) 口: RS-232 DB25S 性别: 插座 引线配置: C14 引线 功能 (方向) 1 机架地 2 发送数据 (入) 3 接收数据 (出) 4 发送请求 (入) 5 清除发送 (出) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (出) 9 +12V (出) 10 -12V (出) 12 数据速率选择 (出) 20 数据终端就绪 (入) 22 响铃指示器 (出) 流通控制: 注释: 这个口模拟一个 DCE 设备。
inmac 标准 V. 32 调制解调器 口: RS-232 DB25S 性别: 插座 引线配置: C14 引线 功能 (方向) 1 机架地 2 接收数据 (入) 3 发送数据 (出) 4 发送请求 (入) 5 清除发送 (出) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (出) 15 发送时钟 (出) 17 接收时钟 (出) 20 数据终端就绪 (入) 22 响铃指示器 (出) 24 外部发送时钟 (入) 流通控制: 注释: 这种调制解调器执行 MNP 协议。缺省 选择项 CTS/DSR 支持永远处于开状态。	inmac V. 32 调制解调器 (清除信号) S8042-8 和 9 口: DTE DB25S 性别: 插座 引线配置: C14 引线 功能 (方向) 1 机壳地 2 发送数据 (入) 3 接收数据 (出) 4 发送请求 (入) 5 清除发送 (出) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 8 载波检波 (出) 9 +10V (出) 10 -10V (出) 15 发送时钟 (出) 17 接收时钟 (出) 18 AL (入) 20 数据终端就绪 (入) 21 RDL (入) 22 响铃指示器 (出) 23 数据速率选择 (入) 24 外部发送时钟 (入) 25 TEST (出) 流通控制: 注释: 调制解调器中某些引线可以选择, 以便 不使用它们或永久处于开状态。