

Equinox Systems DS&LM Products 口: DB25 适配器 (2/3/7) DB25S 性别: 插座 引线配置: C19 引线 功能 (方向) 7 信号地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (出) 流通控制: XON/XOFF 注释: 其它适配器用于支持全控制。	Equinox Systems DS-5, DS-15 Data PBX (210017 模块分路器) 口: 210036 适配器 DB25S 性别: 插座 引线配置: C14 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (入) 3 接收数据 (入) 5 清除发送 (出) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (出) 20 数据终端就绪 (入) 注释: 使用 4 或 6 导线模块反向电缆。分路器 使用带 24 线的 RS 和 IRS 卡。
Equinox Systems DS-5, DS-15 Data PBX (210017 模块分路器) 口: 210036 适配器 DB25P 性别: 插头 引线配置: C14 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (入) 3 接收数据 (出) 5 清除发送 (出) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (出) 20 数据终端就绪 (入) 流通控制: 20 注释: 使用 4 或 6 导线模块反向电缆。分路器 使用带 24 线的 RS 和 IRS 卡。	Equinox Systems DS-5, DS-15 Data PBX (210017 模块分路器) 口: 210036 适配器 DB25S 性别: 插座 引线配置: C14 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (入) 3 接收数据 (出) 5 清除发送 (出) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (出) 20 数据终端就绪 (入) 流通控制: 20 注释: 使用 4 或 6 导线模块反向电缆。分路器 使用带 24 线的 RS 和 IRS 卡。

Equinox Systems DS-5, DS-15 Data PBX (8 线同步 DCE 配线板) 口: 8 线同步 DCE DB25P 性别: 插头 引线配置: C14 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (入) 3 接收数据 (出) 5 清除发送 (出) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (出) 20 数据终端就绪 (入) 22 响铃指示器 (出) 25 忙 (入) 流通控制: 20 注释: 分布板提供 DB-25 口插头或插座口。	Equinox Systemss DS-5, DS-15 Data PBX (8 线同步 DTE 配线板) 口: 8 线同步 DTE DB25P 性别: 插头 引线配置: C01 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 15 发送时钟 (入) 17 接收时钟 (入) 20 数据终端就绪 (出) 24 外部发送时钟 (出) 25 忙 (出) 流通控制: 20 注释: 配线板提供多个 DB-25 口。使用插头或插座。
Equinox Systems DS-5, DS-15 Data PBX (DCE 扇出电缆) 口: DCE 仅数据扇出 DB25P 性别: 插头 引线配置: C06 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (入) 3 接收数据 (出) 7 信号地 流通控制: 注释: 扇出电缆转换线板或 MUXes 上的 50 引线接插件为 DB25 接插件 (插头或插座)。	Equinox Systemss DS-5, DS-15 Data PBX (配线板接线) 口: DTE-5 控制信号 DB25P 性别: 插头 引线配置: C01 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 20 数据终端就绪 (出) 22 响铃指示器 (入) 25 忙 (出) 流通控制: 20 注释: 配线板提供多个 DB-25 口。可使用插头或插座。

Equinox Systems DS-5, DS-15 Data PBX (DTE 扇出电缆) 口: DTE-2 控制信号 DB25P 性别: 插头 引线配置: C01 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20 注释: 扇出电缆转换线板或 MUXes 的 50 引线 接插件为 DB25 接插件 (插头或插座)。	Equinox Systems DS-5, DS-15, Data PBX (DTE 扇出电缆) 口: DET-5 控制信号 DB25P 性别: 插头 引线配置: C01 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 20 数据终端就绪 (出) 22 响铃指示器 (入) 25 忙 (出) 流通控制: 20 注释: 扇出电缆转换线板或 MUXes 上 50 线接 插件为 DB25 接插件 (插头或插座。)
Equinox Systems DS-5, DS-15 Data PBX-210002 模块分路器 口: 插座-210008 适配器 DB25S 性别: 插座 引线配置: C14 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (入) 3 接收数据 (出) 5 清除发送 (出) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (出) 20 数据终端就绪 (入) 22 响铃指示器 (出) 25 忙 (入) 流通控制: 8 注释: 使用 8 线反向模块电缆连接分路器/适 配器。工作 W/12 线 CS。	Equinox Systems DS-5, DS-15 Data PBX-210002 模块分路器 口: 插头-210003 适配器 DB25P 性别: 插头 引线配置: C01 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (出) 20 数据终端就绪 (出) 22 响铃指示器 (入) 25 忙 (出) 流通控制: 8 注释: 使用 8 线反向模块电缆连接分路器/适 配器。工作 W/24 线 RS/IRS。

Equinox Systems DS-5, DS-15 Data PBX 210002 模块化分路器 口: 插头-210004 适配器 DB25P 性别: 插头 引线配置: C14 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (入) 3 接收数据 (出) 5 清除发送 (出) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (出) 20 数据终端就绪 (入) 22 响铃指示器 (出) 25 忙 (入) 流通控制: 20 注释: 使用 8 线反向模块电缆连接分路器/适配器。工作 W/24 线 RS/IRS。	Equinox Systemss DS-5, DS-15 Data PBX-210116 模块化分路器 口: 插座-210027 适配器 DB25S 性别: 插座 引线配置: C01 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 8 注释: 使用 4 或 6 线反向模块电缆连接分路器/适配器。工作 W/24 线 RS/IRS。
Equinox Systems DS-5, DS-15 Data PBX 210116 模块分路器 口: 插座-210037 适配器 DB25S 性别: 插座 引线配置: C14 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (入) 3 接收数据 (出) 5 清除发送 (出) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (出) 20 数据终端就绪 (入) 流通控制: 20 注释: 使用 4 或 6 线反向模块电缆连接分路器/适配器。工作 W/24 线 RS/IRS。	Equinox Systemss DS-5, DS-15 Data PBX-210116 模块分路器 口: 插头-210026 DB25P 性别: 插头 引线配置: C01 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20 注释: 使用 4 或 6 线反向模块电缆连接分路器/适配器。工作 W/24 线 RS/IRS。

Equinox Systems DS-5, DS-15 Data PBX 210116 模块分路器 口: 插头-210036 适配器 DB25P 性别: 插头 引线配置: C14 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (入) 3 接收数据 (出) 5 清除发送 (出) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (出) 20 数据终端就绪 (入) 流通控制: 20 注释: 使用 4 或 6 线反向模块电缆连接分路器 / 适配器。工作 W/24 线 DS/IRS。	Equinox Systemss DS-5, DS-15 Data PBX 2100117 模块分路器 口: 插头-210026 适配器 DB25P 性别: 插头 引线配置: C01 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20 注释: 使用 4 或 6 线反向模块电缆连接分路器 / 适配器。工作 W/24 线 RS/IRS。
Equinox Systems LM-48 本地多路转接器 (DCE 插头扇出 #690077) 口: DCE-插头扇出 DB25P 性别: 插头 引线配置: C14 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (入) 3 接收数据 (出) 5 清除发送 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20 注释: 一个扇出电缆 #690076 提供这 8 个口。 还有一个插座方式 (#690044)。	Equinox Systemss LM-48 本地多路转接器 (DCE 扇出电缆 #690076) 口: DTE-扇出 (插座) DB25S 性别: 插座 引线配置: C01 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (出) 20 数据终端就绪 (入) 流通控制: 20 注释: 一个扇出电缆 #690077 提供这 8 个口。 它转换 50 线通讯接插件。

Equinox Systems LM-48 本地多路转接器 (DTE 扇出电缆 # 690075) 口: DTE-扇出 (插头) DB25P 性别: 插头 引线配置: C01 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20 注释: 一个扇出电缆 # 690075 提供这 8 个口。 它转换 50 线通讯接插件。	Equinox Systemss LM-48 本地多路转接器 (HP 扇出电缆 # 690043) 口: HP-扇出 (插头) DB25P 性别: 插头 引线配置: C01 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20 注释: 一条扇出电缆 # 690043 提供这 8 个口。 它转换 HP 的 50 线通讯接插件
Equinox Systems LM-48 本地多路转接器 (DCE 扇出电缆 # 690044) 口: DCE 扇出电缆 DB25S 性别: 插座 引线配置: C14 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (入) 3 接收数据 (出) 5 清除发送 (出) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地	Equinox Systemss LM-48 T1 本地多路转接器 口: 适配器 (210027) DB25S 性别: 插座 引线配置: C01 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地

Equinox Systems LM-48 T1 本地多路转接器 口: 适配器 (210025) DB25P 性别: 插头 引线配置: C01 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 8 注释: 适配器连到模块分路 W/反向 6 线电 缆上。也可以使用 4 线。	Equinox Systemss LM-48 T1 本地多路转接器 口: 适配器 (210037) DB25S 性别: 插座 引线配置: C14 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (入) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (入) 5 清除发送 (出) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (出) 20 数据终端就绪 (入) 流通控制: 20 注释: 适配器连到模块分路器 W/反向 6 线电 缆上。也可以使用 4 线。
Equinox Systems LM-48 T1 本地多路转接器 口: 适配器 (210036) DB25P 性别: 插头 引线配置: C14 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (入) 3 接收数据 (出) 4 发送请求 (入) 5 清除发送 (出) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (出) 20 数据终端就绪 (入) 流通控制: 20 注释: 适配器连到模块分路器 W/反向 6 线电 缆上。可以使用 4 线电缆。	Equinox Systemss LM-48 T1 本地多路转接器 口: 适配器 (210025) DB25S 性别: 插座 引线配置: C14 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (入) 3 接收数据 (出) 4 发送请求 (入) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (出) 20 数据终端就绪 (入) 流通控制: 20 注释: 适配器连到模块分路器 W/反向 6 线电 缆上。也可以使用 4 线电缆 W/O6/8/ 20。

Equinox Systems LM-48 T1 本地多路转接器 口：适配器 (210024) DB25P 性别：插头 引线配置：C14 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (入) 3 接收数据 (出) 4 发送请求 (入) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (出) 20 数据终端就绪 (入) 流通控制：20 注释：适配器连到模块分路器 W/反向 6 线电 缆上。4 线电缆可以使用 W/, O6/8/20。	Equinox Systems Megaport 板-210016 模块分路器 口：6 线模块 RJ11 性别：插座 引线配置：C56 引线 功能 (方向) 3 保护地 5 信号地 4 发送数据 (出) 2 接收数据 (入) 1 打印控制 (出) 6 打印控制 (入) 流通控制：20 注释：这没假定一条反向电缆。
Equinox Systems Megaport 板-210016 模块分路器 口：6 线反向电缆 RJ11 性别：插头 引线配置：C57 引线 功能 (方向) 4 保护地 2 信号地 3 发送数据 (出) 5 接收数据 (入) 6 数据终端就绪 (出) 1 数传机就绪 (入) 流通控制：6 注释：这假定使用一条反向电缆。	Hullspeed Data Products MSI-4, MSI-8 调制解调分离装置 口：DCE (主机) DB25P 性别：插头 引线配置：C14 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (入) 3 接收数据 (出) 4 发送请求 (入) 5 清除发送 (出) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 8 载波检波 (出) 15 发送时钟 (出) 17 接收时钟 (出) 20 数据终端就绪 (入) 流通控制： 注释：

Hullspeed Data Products MSI-4, MSI-8 调制解调共享装置 口: DTE 口 DB25S 性别: 插座 引线配置: C05 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 载波检波 (入) 15 发送时钟 (入) 17 接收时钟 (入) 流通控制: 6 XON/XOFF 注释: 这个口假定使用一条反向电缆。	inmac Clear Signal Smart Switch64 口: 6 线反向电缆 RJ11 性别: 插头 引线配置: C71 引线 功能 (方向) 2 信号地 5 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 6 数据终端就绪 (出) 1 清除发送 (入) 流通控制: 6 XON/XOFF 注释: 这个口假定使用一条反向电缆。
inmac Clear Signal Smart Switch64 口: RJ-11 (6 线) RJ11 性别: 插座 引线配置: C54 引线 功能 (方向) 5 信号地 2 发送数据 (出) 4 接收数据 (入) 1 打印控制 (出) 6 清除发送 (入) 流通控制: 1 XON/XOFF 注释: 这假定不使用反向电缆。	inmac Jetshare II 卡 口: RJ11 RJ11 性别: 插座 引线配置: C62 引线 功能 (方向) 2 信号地 5 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 数据终端就绪 (出) 流通控制: 4 XON/XOFF 注释: 本项假定不使用反向电缆。
inmac 激光打印开关 (清除信号) 口: 输入口 (1-8) DB25S 性别: 插座 引线配置: P11 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 数据输出 (出) 3 数据输入 (入) 5 清除发送 (入) 7 信号地 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20 XON/XOFF 注释: 不要与打印机口混淆。	inmac Net Controller Plus (清除信号) 口: DTE DB25S 性别: 插座 引线配置: C11 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (入) 5 清除发送 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 5 XON/XOFF 注释: 口发送数据时引线 5 必须为开状态。硬件流通控制是缺省选项。

inmac Serial Smart Switch 口：计算机口 DB25S 性别：插座 引线配置：C08 引线 功能（方向） 1 保护地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 7 信号地 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20, 4 XON/XOFF 注释：2 或 4 口型有效。注意这是一个计算机口，而不是一个打印机口。	inmac Seral Smart Switch 口：打印机 DB25S 性别：插座 引线配置：C01 引线 功能（方向） 1 保护地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 5 清除发送（入） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 20 数据终端就绪（出） 流通控制：5 和 6 XON/XOFF 注释：引线 5/6 应该连到打印机的流通控制线上。
inmac Smart Switch64（清除信号） 口：口 1—8（DB—25） DB25S 性别：插座 引线配置：C14 引线 功能（方向） 1 机架地 2 数据入（入） 3 数据出（出） 5 清除发送（出） 6 数传机就绪（出） 7 信号地 8 数据载波检波（出） 20 数据终端就绪（入） 流通控制：20 XON/XOFF 注释：RS-232 DCE 口分路器通过连接 8 口串行模块提供上述装置。	inmac SS—8 和 SS—16 Smart Switch（口对口） 口：RS-232 DB25S 性别：插座 引线配置：C07 引线 功能（方向） 1 机壳地 2 数据出（出） 3 数据入（入） 5 清除发送（出） 7 信号地 20 数据终端就绪（出） 流通控制：5 XON/XOFF 注释：这个口用于挂入一个调制解调器（按钮输出）。按钮输出用于 DTE。引线 6 和 8 为开状态（输出）。