

inmac SS-8&SS-16 Smart Switch (口对口) 口: RS-232 DB25S 性别: 插座 引线配置: C14 引线 功能 (方向) 1 机壳地 2 数据入 (入) 3 数据出 (出) 5 清除发送 (出) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (出) 20 数据终端就绪 (入) 流通控制: 20 XON/XOFF 注释: 这个口设定为挂入 DTE (按钮输入), 按钮输出位置设它连到一台调制解调器上。	inmac 激光打印开关 (清除信号) 口: 串行输出 DB25S 性别: 插座 引线配置: C14 引线 功能 (方向) 1 机架地 2 数据入 (入) 3 数据出 (出) 5 清除发送 (出) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (出) 20 数据终端就绪 (入) 流通控制: 20 XON/XOFF 注释: 在释放数据时引线 20 必须处于开状态。引线 5/6/8 保持高。
IPC America Sale 终端 POS-I, POS-II, POS-II 点 口: 串行 1/29 针 DB9P 性别: 插头 引线配置: C16 引线 功能 (方向) 1 载波检波 (入) 2 接收数据 (入) 3 发送数据 (出) 4 数据终端就绪 (出) 5 信号地 6 数传机就绪 (入) 7 发送请求 (出) 8 清除发送 (入) 9 响铃指示器 (入) 流通控制: 6 和 8 注释: 挂入装置的流通控制线应该连到引线 6 和 8 上。	PERCON Incorporated Series10Bar 编码器和 MagStripe 译码器 口: RS-232 DB9S 性别: 插座 引线配置: C42 引线 功能 (方向) 9 信号地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 流通控制: 4 XON/XOFF 注释:



Rose Electronics Caretaker, Caretake Plus Switch 口: RS-232 口 DB25S 性别: 插座 引线配置: C01 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20, 6 XON/XOFF 注释:	Rose Electronics MSN-4S1P/8S1P SWITCHES 口: RJ45 RJ45 性别: 插座 引线配置: C41 引线 功能 (方向) 5 信号地 4 发送数据 (出) 6 接收数据 (入) 3 数据终端就绪 (出) 2 数传机就绪 (入) 流通控制: 3 XON/XOFF 注释: 本项假定无反向电缆。
Rose Electronics MSN 12S1P/16S1P SWITCH 口: RJ45 RJ45 性别: 插座 引线配置: C41 引线 功能 (方向) 5 信号地 4 发送数据 (出) 6 接收数据 (入) 3 数据终端就绪 (出) 2 数传机就绪 (入) 流通控制: 3 XON/XOFF 注释: 本项假定无反向电缆。	Rose Electronics MSU-3SP/6SP/9SPSWITCH 口: RJ45 RJ45 性别: 插座 引线配置: C41 引线 功能 (方向) 5 信号地 4 发送数据 (出) 6 接收数据 (入) 3 数据终端就绪 (出) 2 数传机就绪 (入) 流通控制: 3 XON/XOFF 注释: 本项假定无反向电缆。
Rose Electronics Master Switch (标准串口) 口: RS-232 (DB-25) DB25S 性别: 插座 引线配置: C01 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20, 6 XON/XOFF 注释:	Rose Electronics Porter Switch 口: RS-232 口 DB25S 性别: 插座 引线配置: C01 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20, 6 XON/XOFF 注释:

超星浏览器提醒您:
使用本复制品
请尊重相关知识产权!

Sharp JX100 扫描仪 口：RS-232 DB9S 性别：插座 引线配置：C48 引线 功能（方向） 5 信号地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 流通控制： XON/XOFF 注释：	Star Gata Technologies DCEFCON 适配器 口：RJ12-DB25 适配器 DB25S 性别：插座 引线配置：C14 引线 功能（方向） 2 发送数据（入） 3 接收数据（出） 4 发送请求（入） 5 清除发送（出） 7 信号地 20 数据终端就绪（入） 流通控制：20 XON/XOFF 注释：零件号：399020-01
Star Gata Technologies DCEFCON 适配器 口：RJ12-DB25S 适配器 DB25S 性别：插座 引线配置：C14 引线 功能（方向） 2 发送数据（入） 3 接收数据（出） 4 发送请求（入） 5 清除发送（出） 7 信号地 20 数据终端就绪（入） 流通控制：20 XON/XOFF 注释：零件号：399020-01	Star Gata Technologies DCEMCON 适配器 口：RJ12-DB25 适配器 DB25P 性别：插头 引线配置：C14 引线 功能（方向） 2 发送数据（入） 3 接收数据（出） 4 发送请求（入） 5 清除发送（出） 7 信号地 20 数据终端就绪（入） 流通控制：20 XON/XOFF 注释：零件号：399019-01
Star Gata Technologies DTEMCON 接插件 口：RJ12-DB25P 适配器 DB25P 性别：插头 引线配置：C05 引线 功能（方向） 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 5 清除发送（出） 7 信号地 8 数据载波检波（出） 流通控制：4 XON/XOFF 注释：零件号 399022-01	Star Gata Technologies DTEMODF 接插件 口：RJ12-DB25P 适配器 DB25S 性别：插座 引线配置：C05 引线 功能（方向） 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 5 清除发送（出） 7 信号地 8 数据载波检波（出） 流通控制：4 XON/XOFF 注释：零件号 #399026-01



Star Gata Technologies DTEMODM 接插件 口: RJ12-DB25P 适配器 DB25P 性别: 插头 引线配置: C11 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (出) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20 XON/XOFF 注释: 零件号 399027-01	VIR Inc Interactive Switch Patch 口: CNTLIN 性别: 插头 引线配置: C06 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (入) 3 接收数据 (出) 7 信号地 流通控制: XON/XOFF 注释:
Western Telematic Inc LASERNET Qwikshare 共享装置 口: SA-16F PC 适配器 DB25S 性别: 插座 引线配置: C10 引线 功能 (方向) 2 接收数据 (入) 3 发送数据 (出) 5 清除发送 (出) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 流通控制: 5 注释:	Western Telematic Inc LASERNET Qwikshare 共享装置 口: SA-2M 适配器 DB25P 性别: 插头 引线配置: C14 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (入) 3 发送数据 (出) 5 清除发送 (出) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 20 数据终端就绪 (入) 流通控制: 20 注释:
WESTERN TELEMATIC INC LASERNET Qwikshare 共享装置 口: 掀扣式适配器 (插头) DB25P 性别: 插座 引线配置: C14 引线 功能 (方向) 2 接收数据 (入) 3 发送数据 (出) 5 清除发送 (出) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 20 数据终端就绪 (入) 流通控制: 20 注释:	Western Telematic Inc PSU-41A 口共享单元 口: 输入串行口 DB25S 性别: 插座 引线配置: P11 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 数据出 (出) 3 数据入 (入) 5 清除发送 (入) 7 信号地 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20 XON/XOFF 注释: 这是多输入口中的一个, 注意它与输出口的不同。

Western Telematic Inc PSU-41 B 口共享单元 口：输出串行口 DB25S 性别：插座 引线配置：C14 引线 功能（方向） 1 机架地 2 数据入（入） 3 数据出（出） 5 清除发送（出） 6 数传机就绪（出） 7 信号地 8 数据载波检波（出） 20 数据终端就绪（入） 流通控制：20 XON/XOFF 注释：这是多输入口（上述），注意这些口和输出串行口间的不同。	Western Telematic Inc PSU-42C 口共享单元 口：输入串行口 DB25S 性别：插座 引线配置：P11 引线 功能（方向） 1 保护地 2 数据出（出） 3 数据入（入） 5 清除发送（入） 7 信号地 14 +5V（出） 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20 XON/XOFF 注释：注意这是一个输出口，不是输入口。
Western Telematic Inc PSU-42C 口共享单元 口：输出串行口 DB25P 性别：插头 引线配置：C14 引线 功能（方向） 1 保护地 2 数据入（入） 3 数据出（出） 5 清除发送（出） 6 数传机就绪（出） 7 信号地 8 数据载波检波（出） 20 数据终端就绪（入） 流通控制：20 XON/XOFF 注释：不要把这个口与输入口混淆。引线 6 和 8 总是高。	Western Telematic Inc PSU-42P 口共享单元 口：输出串行口 DB25S 性别：插座 引线配置：C14 引线 功能（方向） 1 保护地 2 数据入（入） 3 数据出（出） 5 清除发送（出） 7 信号地 20 数据终端就绪（入） 流通控制：20 XON/XOFF ACK/NAK 注释：引线 20 应该连到打印机/绘图仪输出硬件流通控制引线上。

Western Telematic Inc PSU-81A 口共享单元 口：输入串行口 DB25S 性别：插座 引线配置：P11 引线 功能（方向） 1 保护地 2 数据出（出） 3 数据入（入） 5 清除发送（入） 7 信号地 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20 XON/XOFF 注释：这是多输入口之一，注意这个口与输出的不同。	Western Telematic Inc PSU-81A 口共享单元 口：输出串行口 DB25S 性别：插座 引线配置：C14 引线 功能（方向）。 1 机架地 2 数据入（入） 3 数据出（出） 5 清除发送（出） 6 数传机就绪（出） 7 信号地 8 数据载波检波（出） 20 数据终端就绪（入） 流通控制：20 XON/XOFF 注释：注意这是一个输出口，不是输入口。引线 6 和 8 总是高。
Western Telematic Inc PSU-81B 口共享单元 口：输入串行口 DB25S 性别：插座 引线配置：P11 引线 功能（方向） 1 保护地 2 数据出（出） 3 数据入（入） 5 清除发送（入） 7 信号地 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20 XON/XOFF 注释：这是多输入口之一，注意它与输出口的不同。	Western Telematic Inc PSU-81B 口共享单元 口：输出串行口 DB25S 性别：插座 引线配置：C14 引线 功能（方向） 1 机架地 2 数据入（入） 3 数据出（出） 5 清除发送（出） 6 数传机就绪（出） 7 信号地 8 数据载波检波（出） 20 数据终端就绪（入） 流通控制：20 XON/XOFF 注释：注意这是一个输出口，而不是输入口。

Western Telematic Inc PSU-82C 口共享单元 口：输入串行口 DB25S 性别：插座 引线配置：P11 引线 功能（方向） 1 保护地 2 数据出（出） 3 数据入（入） 5 清除发送（入） 7 信号地 14 +5V（出） 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20 XON/XOFF 注释：这是多输入口，注意这些口与输出口的不同。	Western Telematic Inc PSU-82C 口共享单元 口：输出串行口 DB25P 性别：插头 引线配置：C14 引线 功能（方向） 1 保护地 2 数据入（入） 3 数据出（出） 5 清除发送（出） 6 数传机就绪（出） 7 信号地 8 数据载波检波（出） 20 数据终端就绪（入） 流通控制：20 XON/XOFF 注释：不要与输入口混淆。引线 6 和 8 总是高。
Western Telematic Inc PSU-82SP 口共享单元 口：输入串行口 DB25S 性别：插座 引线配置：P11 引线 功能（方向） 1 保护地 2 数据出（出） 3 数据入（入） 5 清除发送（入） 7 信号地 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20 XON/XOFF 注释：提供多个输入串行口。确信不要与输出口混淆。	Western Telematic Inc PSU-82SP 口共享单元 口：输出串行口 DB25P 性别：插头 引线配置：C01 引线 功能（方向） 1 保护地 2 数据出（出） 3 数据入（入） 4 发送请求（出） 5 清除发送（入） 7 信号地 20 数据终端就绪（出） 流通控制：5 XON/XOFF 注释：不要与输入口混淆。引线 4 总是高，发送时引线 5 为高。

Western Telematic Inc INC-64 RS-232 口分路器 (RS-232R 或 W) 口: RS-232 DB25S 性别: 插座 引线配置: C14 引线 功能 (方向) 1 机架地 2 数据入 (入) 3 数据出 (出) 5 清除发送 (出) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (出) 20 数据终端就绪 (入) 流通控制: 5, 20 注释: 引线 CTS 在接收就绪时打开。这个分路器挂到一个串行模块上。	Western Telematic Inc Qwikshare 打印机共享系统 口: SA-16 适配器 DB25S 性别: 插座 引线配置: C14 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (入) 3 接收数据 (出) 4 发送请求 (入) 5 清除发送 (出) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (出) 20 数据终端就绪 (入) 注释: 这个口装在按钮式适配器上。转换 Qwikshare RJ11C 口为 PC 机的 DB25。
Xyplex 1100, 1500, 1800 MAXServer (对应插座适配器的 RJ45) 口: 1-16 DB25S 性别: 插座 引线配置: C14 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (入) 3 接收数据 (出) 4 发送请求 (入) 5 清除发送 (出) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (出) 20 数据终端就绪 (入) 22 响铃指示器 (出) 流通控制: 8 XON/XOFF 注释: 反向电缆和这个适配器提供用于 DTE 连接的 DB25 口。	Xyple 1100, 1500, 1800 MAXserver (对应插头适配器的 RJ45) 口: 1-16 DB25P 性别: 插头 引线配置: C01 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (入) 3 接收数据 (出) 4 发送请求 (入) 5 清除发送 (出) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (出) 20 数据终端就绪 (入) 22 响铃指示器 (出) 流通控制: 6 XON/XOFF 注释: 直通模块电缆和这个适配器提供一个用于 DCE 连接的 DB25 口。

10.6 打印机+绘图仪

Advanced Matrix Technology Accel-500 打印机 口: DCE (RS-232) DB25S 性别: 插座 引线配置: C14 引线 功能 (方向) 1 机壳地 2 发送数据 (入) 3 接收数据 (出) 4 发送请求 (入) 5 清除发送 (出) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (出) 20 数据终端就绪 (入) 流通控制: 5 XON/XOFF 注释: 引线 5 是一条输出流通控制线。这个口也可选为 DTE (上述为 DCE)。	Advanced Matrix Technology Accel-500 打印机 口: DTE (RS-232) DB25S 性别: 插座 引线配置: P03 引线 功能 (方向) 1 机壳地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 11 数据终端就绪 (出) 20 数据终端就绪 (出) 25 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20, 11, 25 XON/XOFF 注释: 11 和 25 与 20 相同, 但优先级不同。这个口是 DTE, 可选为 DCE。
Advanced Technologies Intl 0880/DW-2, DW-3 打印机 口: RS-232 DB25S 性别: 插座 引线配置: P03 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20 XON/XOFF 注释:	Advanced Technologies Intl 1570/DW-2, DW-3, 2670/DW-2, DW-3 打印机 口: RS-232 DB25S 性别: 插座 引线配置: P03 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20 XON/XOFF 注释:

超星浏览器提醒您:
使用本复制品
请尊重相关知识产权

Advanced Technologies Intl LC-6026 打印机 口: RS-232 DB25S 性别: 插座 引线配置: P03 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20 XON/XOFF	Analog Technologies Corp 8220 打印机 口: 串串 DB25S 性别: 插座 引线配置: P08 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20 XON/XOFF 注释: 可忽略 DSR/CTS 引线, 另外, 在打印机接收数据时必须为开状态。
Apple LaserWriter, IINT, IINTX 打印机 口: RS-232 (25 针) DB25S 性别: 插座 引线配置: P03 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 20 数据终端就绪 (出) 22 响铃指示器 (入) 流通控制: 20 XON/XOFF 注释:	Apple LaserWriter, LaserWriterPlus 打印机 口: RS-232 (25 针) DB25S 性别: 插座 引线配置: P03 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 20 数据终端就绪 (出) 22 响铃指示器 (入) 流通控制: 20 XON/XOFF 注释: