

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>AT&amp;T<br/>495 打印机<br/>口: RS-232      DB25S<br/>性别: 插座      引线配置: P03</p> <p>引线 功能 (方向)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 保护地</li> <li>2 发送数据 (出)</li> <li>3 接收数据 (入)</li> <li>4 发送请求 (出)</li> <li>5 清除发送 (入)</li> <li>7 信号地</li> <li>11 辅助发送请求 (出)</li> <li>19 辅助发送请求 (出)</li> <li>20 数据终端就绪 (出)</li> </ul> <p>流通控制: 20, 4, 11, 19      XON/XOFF<br/>ACK/NAK</p> <p>注释: 串行口安装在个人专用盒上。</p> | <p>Axonix<br/>LiteWrite ThinWrite100 打印机<br/>口: RS-232      DB25S<br/>性别: 插座      引线配置: P03</p> <p>引线 功能 (方向)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 机架地</li> <li>2 发送数据 (出)</li> <li>3 接收数据 (入)</li> <li>4 发送请求 (出)</li> <li>6 数传机就绪 (入)</li> <li>7 信号地</li> <li>11 辅助发送请求 (出)</li> <li>20 数据终端就绪 (出)</li> </ul> <p>流通控制: 20, 11      XON/XOFF</p> <p>注释: 引线 11 在打印机忙时转为开状态。</p> |
| <p>Brother Intl<br/>HL-4, HL-8e, HL-8PS,<br/>HR-40 打印机<br/>口: RS-232      DB25S<br/>性别: 插座      引线配置: P11</p> <p>引线 功能 (方向)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 机架地</li> <li>2 发送数据 (出)</li> <li>3 接收数据 (入)</li> <li>6 数传机就绪 (入)</li> <li>7 信号地</li> <li>8 载波检波 (入)</li> <li>20 数据终端就绪 (出)</li> </ul> <p>流通控制: 20      XON/XOFF</p> <p>注释:</p>                                                    | <p>Brother Intl<br/>M-1809, M-1824L, M-1924,<br/>M-909 打印机<br/>口: RS-232      DB25S<br/>性别: 插座      引线配置: P11</p> <p>引线 功能 (方向)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 机架地</li> <li>2 发送数据 (出)</li> <li>3 接收数据 (入)</li> <li>6 数传机就绪 (入)</li> <li>7 信号地</li> <li>8 载波检波 (入)</li> <li>20 数据终端就绪 (出)</li> </ul> <p>流通控制: 20      XON/XOFF</p> <p>注释:</p>                             |

超星浏览器提醒您:  
使用本复制品  
请尊重相关知识产权!

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Brother Intl<br/>M-2518, M-4018 打印机<br/>口: RS-232 DB25S<br/>性别: 插座 引线配置: P11</p> <p>引线 功能 (方向)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 机架地</li> <li>2 发送数据 (出)</li> <li>3 接收数据 (出)</li> <li>6 数传机就绪 (入)</li> <li>7 信号地</li> <li>8 载波检波 (出)</li> <li>20 数据终端就绪 (出)</li> </ul> <p>流通控制: 20 XON/XOFF</p>                                                                                                  | <p>C-TECH Electronics<br/>C-510/515 打印机<br/>口: RS-232 DB25S<br/>性别: 插座 引线配置: P03</p> <p>引线 功能 (方向)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 机架地</li> <li>2 SD (出)</li> <li>3 接收数据 (入)</li> <li>4 发送请求 (出)</li> <li>5 清除发送 (入)</li> <li>6 数传机就绪 (入)</li> <li>7 信号地</li> <li>8 载波检波 (入)</li> <li>20 数据终端就绪 (出)</li> <li>25 故障 (出)</li> </ul> <p>流通控制: 20 XON/XOFF<br/>注释: 当使用硬件流通控制时, 不使用引线 2/<br/>4/5/6/20。</p> |
| <p>C-TECH Electronics<br/>C-610+, C-645 打印机<br/>口: RS-232 DB25S<br/>性别: 插座 引线配置: P03</p> <p>引线 功能 (方向)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 机架地</li> <li>2 SD (出)</li> <li>3 接收数据 (入)</li> <li>4 发送请求 (出)</li> <li>5 清除发送 (入)</li> <li>6 数传机就绪 (入)</li> <li>7 信号地</li> <li>8 载波检波 (出)</li> <li>20 数据终端就绪 (出)</li> <li>25 故障 (出)</li> </ul> <p>流通控制: 20, 4, 25 XON/XOFF<br/>注释: 缺省状态下引线 4 和 25 设为高。</p> | <p>C-ITOH<br/>C-240, C-245, C-715A 打印机<br/>口: RS-232 DB25S<br/>性别: 插座 引线配置: P03</p> <p>引线 功能 (方向)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 机架地</li> <li>2 发送数据 (出)</li> <li>3 接收数据 (入)</li> <li>4 发送请求 (出)</li> <li>5 清除发送 (入)</li> <li>6 数传机就绪 (入)</li> <li>7 信号地</li> <li>8 载波检波 (入)</li> <li>14 故障 (出)</li> <li>20 数据终端就绪 (出)</li> </ul> <p>流通控制: 20 XON/XOFF<br/>注释:</p>                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>C-ITOH<br/>C-310 P/R 打印机<br/>口: RS-232 DB25S<br/>性别: 插座 引线配置: P03</p> <p>引线 功能 (方向)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 保护地</li> <li>2 发送数据 (出)</li> <li>3 接收数据 (入)</li> <li>4 发送请求 (出)</li> <li>5 清除发送 (入)</li> <li>6 数传机就绪 (入)</li> <li>7 信号地</li> <li>8 载波检波 (入)</li> <li>14 故障 (出)</li> <li>20 数据终端就绪 (出)</li> </ul> <p>流通控制: 20, 14 XON/XOFF</p>                                   | <p>C-ITOH<br/>CI4000 10 型打印机<br/>口: RS-232 DB25S<br/>性别: 插座 引线配置: P05</p> <p>引线 功能 (方向)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 保护地</li> <li>2 发送数据 (出)</li> <li>3 接收数据 (入)</li> <li>4 发送请求 (出)</li> <li>5 清除发送 (入)</li> <li>6 数传机就绪 (入)</li> <li>7 信号地</li> <li>8 接收线信号检波 (入)</li> <li>11 忙 (出)</li> <li>20 数据终端就绪 (出)</li> <li>23 +12V (出)</li> <li>25 +5V (出)</li> </ul> <p>流通控制: 11, XON/XOFF</p> <p>注释: 打印机工作时引线 5/6/8 应该处于开状态。</p>                           |
| <p>C-ITOH<br/>CI 4000 20 型打印机<br/>口: RS-232 (插头) DB25P<br/>性别: 插头 引线配置: P03</p> <p>引线 功能 (方向)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 机架地</li> <li>2 发送数据 (出)</li> <li>3 接收数据 (入)</li> <li>4 发送请求 (出)</li> <li>5 清除发送 (入)</li> <li>6 数传机就绪 (入)</li> <li>7 信号地</li> <li>8 载波检波 (入)</li> <li>14 故障 (出)</li> <li>20 数据终端就绪 (出)</li> <li>25 +5V (出)</li> </ul> <p>流通控制: 20 XON/XOFF</p> <p>注释:</p> | <p>C-ITOH<br/>CI5000 打印机<br/>口: RS-232 (DB-25) DB25S<br/>性别: 插座 引线配置: P05</p> <p>引线 功能 (方向)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 保护地</li> <li>2 发送数据 (出)</li> <li>3 接收数据 (入)</li> <li>4 发送请求 (出)</li> <li>5 清除发送 (入)</li> <li>6 数传机就绪 (入)</li> <li>7 信号地</li> <li>8 数据载波检波 (入)</li> <li>11 忙 (出)</li> <li>20 数据终端就绪 (出)</li> <li>23 +12V (出)</li> <li>25 +5V (出)</li> </ul> <p>流通控制: 11 XON/XOFF</p> <p>注释: 这种打印机拥有 3 个口并行口, RS-232 和 RS-423。上述口为 RS-232 口。</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>C-ITOH<br/>CI-400, CI-800 打印机<br/>口: RS-232 DB25S<br/>性别: 插座 引线配置: P05</p> <p>引线 功能 (方向)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 保护地</li> <li>2 发送数据 (出)</li> <li>3 接收数据 (入)</li> <li>4 发送请求 (出)</li> <li>5 清除发送 (入)</li> <li>6 数传机就绪 (入)</li> <li>7 信号地</li> <li>11 忙 (出)</li> <li>20 数据终端就绪 (出)</li> <li>25 +5V (出)</li> </ul> <p>流通控制: 11 XON/XOFF<br/>ACK/NAK</p> | <p>C-ITOH<br/>LIPS10+激光打印机<br/>口: RS-232 DB25S<br/>性别: 插座 引线配置: P03</p> <p>引线 功能 (方向)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 保护地</li> <li>2 发送数据 (出)</li> <li>3 接收数据 (入)</li> <li>4 发送请求 (出)</li> <li>5 清除发送 (入)</li> <li>6 数传机就绪 (入)</li> <li>7 信号地</li> <li>8 接收线信号检波 (入)</li> <li>20 数据终端就绪 (出)</li> </ul> <p>流通控制: 20 XON/XOFF<br/>ACK/NAK</p> |
| <p>C-ITOH<br/>C-815 打印机<br/>口: RS-232 DB25S<br/>性别: 插座 引线配置: P03</p> <p>引线 功能 (方向)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 机壳地</li> <li>2 发送数据 (出)</li> <li>3 接收数据 (入)</li> <li>4 发送请求 (出)</li> <li>5 清除发送 (入)</li> <li>7 信号地</li> <li>11 反向信道 (出)</li> <li>20 数据终端就绪 (出)</li> </ul> <p>流通控制: 20, 11 XON/XOFF<br/>注释: 引线 4 总是高, 引线 5 用于监视挂入计算机的状态。</p>                   | <p>DEC Electronic<br/>LA34 打印机<br/>口: RS-232 DB25S<br/>性别: 插座 引线配置: P03</p> <p>引线 功能 (方向)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 保护地</li> <li>2 发送数据 (出)</li> <li>3 接收数据 (入)</li> <li>4 发送请求 (出)</li> <li>5 清除发送 (入)</li> <li>6 数传机就绪 (入)</li> <li>7 信号地</li> <li>8 数据载波检波 (入)</li> <li>20 数据终端就绪 (出)</li> </ul> <p>流通控制: 20 XON/XOFF<br/>注释:</p>  |

超星阅读器提醒您:  
使用本复制品  
请尊重相关知识产权!

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>DH Print<br/>4000 文档/票据打印机<br/>口: RS-232      DB25S<br/>性别: 插座      引线配置: P09</p> <p>引线 功能 (方向)</p> <p>3    接收数据 (入)<br/>4    发送请求 (出)<br/>7    信号地<br/>20   数据终端就绪 (出)</p> <p>流通控制: 4</p> <p>注释:</p>                                                                   | <p>DH Print<br/>4411 Journal Validete 打印机<br/>口: RS-232      DB25S<br/>性别: 插座      引线配置: P09</p> <p>引线 功能 (方向)</p> <p>1    机壳地<br/>2    发送数据 (出)<br/>3    接收数据 (入)<br/>4    发送请求 (出)<br/>7    信号地<br/>20   数据终端就绪 (出)</p> <p>流通控制: 4<br/>注释: 确信引线 4 在正常打印操作时为开状态, 忙时为关。</p> |
| <p>Eaton Corporation<br/>4130 Receipt Cutter 打印机<br/>口: RS-232      DB25S<br/>性别: 插座      引线配置: P09</p> <p>引线 功能 (方向)</p> <p>2    发送数据 (出)<br/>3    接收数据 (入)<br/>4    发送请求 (出)<br/>7    信号地<br/>20   数据终端就绪 (出)</p> <p>流通控制: 4<br/>注释: 确信引线 4 可选择合适状态, 当正常打印时为高, 忙时为低。</p> | <p>Epson America<br/>2000/4000/4500 Action<br/>打印机 W/8143 接口<br/>口: RS-232      DB25S<br/>性别: 插座      引线配置: P11</p> <p>引线 功能 (方向)</p> <p>1    机架地<br/>2    发送数据 (出)<br/>3    接收数据 (入)<br/>7    信号地<br/>20   数据终端就绪 (出)</p> <p>流通控制: 20      XON/XOFF<br/>注释:</p>            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Epson America<br/>8143 串口板<br/>口: RS-232 DB25S<br/>性别: 插座 引线配置: P11</p> <p>引线 功能 (方向)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 机壳地</li> <li>2 发送数据 (出)</li> <li>3 接收数据 (入)</li> <li>7 信号地</li> <li>20 数据终端就绪 (出)</li> </ul> <p>流通控制: 20 XON/XOFF<br/>注释:</p>                  | <p>Epson America<br/>Action Printers L-750, L-1000, Apex80<br/>口 RS-232 DB25S<br/>性别: 插座 引线配置: P07</p> <p>引线 功能 (方向)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 机壳地</li> <li>2 发送数据 (出)</li> <li>3 接收数据 (入)</li> <li>6 数传机就绪 (入)</li> <li>7 信号地</li> <li>8 数据载波检波 (入)</li> <li>11 反向信道 (出)</li> <li>20 数据终端就绪 (出)</li> </ul> <p>流通控制: 11, 20 XON/XOFF<br/>注释:</p> |
| <p>Epson America<br/>Apex T-1000 打印机 W/8143 接口<br/>口: RS-232 DB25S<br/>性别: 插座 引线配置: P11</p> <p>引线 功能 (方向)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 机架地</li> <li>2 发送数据 (出)</li> <li>3 接收数据 (入)</li> <li>7 信号地</li> <li>20 数据终端就绪 (出)</li> </ul> <p>流通控制: 20 XON/XOFF<br/>注释:</p> | <p>Epson America<br/>DFX-5000 打印机<br/>口: RS-232 DB25S<br/>性别: 插座 引线配置: P11</p> <p>引线 功能 (方向)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 机架地</li> <li>2 发送数据 (出)</li> <li>3 接收数据 (入)</li> <li>7 信号地</li> <li>11 数据终端就绪 (出)</li> <li>20 数据终端就绪 (出)</li> </ul> <p>流通控制: 20, 11 XON/XOFF<br/>注释:</p>                                                                  |

超星阅读器提醒您:  
使用本复制品  
请尊重相关知识产权!

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Epson America<br/>EPL-6000 打印机<br/>口: RS-232 DB25S<br/>性别: 插座 引线配置: P03</p> <p>引线 功能 (方向)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 机架地</li> <li>2 发送数据 (出)</li> <li>3 接收数据 (入)</li> <li>4 发送请求 (出)</li> <li>5 清除发送 (入)</li> <li>6 数传机就绪 (入)</li> <li>7 信号地</li> <li>11 反向信道 (出)</li> <li>20 数据终端就绪 (出)</li> <li>25 +5V (出)</li> </ul> <p>流通控制: 20, 11 XON/XOFF<br/>注释: 这个口也可选为用于 RS-422 信号。</p> | <p>Epson<br/>EX-800/1000 打印机<br/>口: RS-232 (DIN) DIN (6)<br/>性别: 插座 引线配置: P19</p> <p>引线 功能 (方向)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>6 保护地</li> <li>5 信号地</li> <li>1 发送数据 (出)</li> <li>3 接收数据 (入)</li> <li>2 数据终端就绪 (出)</li> <li>4 数传机就绪 (入)</li> </ul> <p>流通控制: 2<br/>注释:</p>                                                                |
| <p>Epson America<br/>EX-800/1000/1050/2400<br/>打印机 W/8143 接口<br/>口: RS-232 DB25S<br/>性别: 插座 引线配置: P11</p> <p>引线 功能 (方向)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 机架地</li> <li>2 发送数据 (出)</li> <li>3 接收数据 (入)</li> <li>7 信号地</li> <li>20 数据终端就绪 (出)</li> </ul> <p>流通控制: 20 XON/XOFF<br/>注释:</p>                                                                                                     | <p>Epson America<br/>FX-100/100+/185/286<br/>打印机<br/>口: RS-232 DB25S<br/>性别: 插座 引线配置: P07</p> <p>引线 功能 (方向)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 机壳地</li> <li>2 发送数据 (出)</li> <li>3 接收数据 (入)</li> <li>6 数传机就绪 (入)</li> <li>7 信号地</li> <li>8 数据载波检波 (入)</li> <li>11 反向信道 (出)</li> <li>20 数据终端就绪 (出)</li> </ul> <p>流通控制: 11, 20, XON/XOFF</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Epson America<br/>                     LQ-1000/1010W/8143 接口<br/>                     口：RS-232 DB25S<br/>                     性别：插座 引线配置：P11<br/>                     引线 功能（方向）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 机架地</li> <li>2 发送数据（出）</li> <li>3 接收数据（入）</li> <li>7 信号地</li> <li>20 数据终端就绪（出）</li> </ul> <p>流通控制：20 XON/XOFF<br/>                     注释：这种打印机带一个标准 6 Mini-DIN 串口。这个口是一个可选择的板。</p> | <p>Epson America<br/>                     LQ-1050/1500/2500 JX-80 打印机<br/>                     口：RS-232 DB25S<br/>                     性别：插座 引线配置：P07<br/>                     引线 功能（方向）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 机壳地</li> <li>2 发送数据（出）</li> <li>3 接收数据（入）</li> <li>6 数传机就绪（入）</li> <li>7 信号地</li> <li>8 数据载波检波（入）</li> <li>11 反向信道</li> <li>20 数据终端就绪（出）</li> </ul> <p>流通控制：11, 20 XON/XOFF</p>          |
| <p>Epson America<br/>                     FX-850/1050 打印机 W/8143 接口<br/>                     口：RS-232 DB25S<br/>                     性别：插座 引线配置：P11<br/>                     引线 功能（方向）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 机架地</li> <li>2 发送数据（出）</li> <li>3 接收数据（入）</li> <li>7 信号地</li> <li>20 数据终端就绪（出）</li> </ul> <p>流通控制：20 XON/XOFF<br/>                     注释：</p>                                  | <p>Epson America<br/>                     FX-80/80+/85/86e 打印机<br/>                     口：RS-232 选择项 DB25S<br/>                     性别：插座 引线配置：P07<br/>                     引线 功能（方向）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 机壳地</li> <li>2 发送数据（出）</li> <li>3 接收数据（入）</li> <li>7 信号地</li> <li>8 数据载波检波（入）</li> <li>11 反向信道（出）</li> <li>20 数据终端就绪（出）</li> </ul> <p>流通控制：11, 20 XON/XOFF<br/>                     注释：</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Epson America<br/>                     LQ-2550 打印机<br/>                     口：RS-232      DB25S<br/>                     性别：插座      引线配置：P11</p> <p>引线 功能（方向）</p> <p>1    机架地<br/>                     2    发送数据（出）<br/>                     3    接收数据（入）<br/>                     7    信号地<br/>                     11   反向信道（出）<br/>                     20   数据终端就绪（出）</p> <p>流通控制：20，11      XON/XOFF</p>                                                                                                                | <p>Epson America<br/>                     LQ-500/510/800/860<br/>                     打印机 W/8143 接口板<br/>                     口：RS-232      DB25S<br/>                     性别：插座      引线配置：P11</p> <p>引线 功能（方向）</p> <p>1    机架地<br/>                     2    发送数据（出）<br/>                     3    接收数据（入）<br/>                     7    信号地<br/>                     11   反向信道（出）<br/>                     20   数据终端就绪（出）</p> <p>流通控制：20，11      XON/XOFF</p>                     |
| <p>Epson America<br/>                     LQ-850/950 打印机<br/>                     口：RS-232      DB25S<br/>                     性别：插座      引线配置：P07</p> <p>引线 功能（方向）</p> <p>1    机壳地<br/>                     2    发送数据（出）<br/>                     3    接收数据（入）<br/>                     6    数传机就绪（入）<br/>                     7    信号地<br/>                     8    数据载波检波（入）<br/>                     11   反向信道（出）<br/>                     20   数据终端就绪（出）</p> <p>流通控制：11，20      XON/XOFF<br/>                     注释：</p> | <p>Epson<br/>                     LQ-800/850/950/1000/1050/2500<br/>                     打印机<br/>                     口：RS-232      DIN (6)<br/>                     性别：插座      引线配置：P19</p> <p>引线 功能（方向）</p> <p>6    保护地<br/>                     5    信号地<br/>                     1    发送数据（出）<br/>                     3    接收数据（入）<br/>                     2    数据终端就绪（出）<br/>                     4    数传机就绪（入）</p> <p>流通控制：2      XON/XOFF<br/>                     注释：</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Epson America<br/>LX-80/86, LX-800/810 打印机<br/>口: RS-232 DB25S<br/>性别: 插座 引线配置: P07</p> <p>引线 功能 (方向)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 机壳地</li> <li>2 发送数据 (出)</li> <li>3 接收数据 (入)</li> <li>6 数传机就绪 (入)</li> <li>7 信号地</li> <li>8 数据载波检波 (入)</li> <li>11 反向信道 (出)</li> <li>20 数据终端就绪 (出)</li> </ul> <p>流通控制: 11, 20 XON/XOFF<br/>注释:</p> | <p>Epson America<br/>MX-100H 型, III 型打印机<br/>口: RS-232 DB25S<br/>性别: 插座 引线配置: P07</p> <p>引线 功能 (方向)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 机壳地</li> <li>2 发送数据 (出)</li> <li>3 接收数据 (入)</li> <li>6 数传机就绪 (入)</li> <li>7 信号地</li> <li>8 数据载波检波 (入)</li> <li>11 反向信道 (出)</li> <li>20 数据终端就绪 (出)</li> </ul> <p>流通控制: 11, 20 XON/XOFF</p> |
| <p>Epson America<br/>MX-80/80F/T I/III 型打印机<br/>口: RS-232 DB25S<br/>性别: 插座 引线配置: P07</p> <p>引线 功能 (方向)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 机壳地</li> <li>2 发送数据 (出)</li> <li>3 接收数据 (入)</li> <li>6 数传机就绪 (入)</li> <li>7 信号地</li> <li>8 数据载波检波 (入)</li> <li>11 反向信道 (出)</li> <li>20 数据终端就绪 (出)</li> </ul> <p>流通控制: 11, 20 XON/XOFF<br/>注释:</p>   | <p>Epson America<br/>RX-100/100+/286 打印机<br/>口: RS-232 DB25S<br/>性别: 插座 引线配置: P07</p> <p>引线 功能 (方向)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 机壳地</li> <li>2 发送数据 (出)</li> <li>3 接收数据 (入)</li> <li>6 数传机就绪 (入)</li> <li>7 信号地</li> <li>8 数据载波检波 (入)</li> <li>11 反向信道 (出)</li> <li>20 数据终端就绪 (出)</li> </ul> <p>流通控制: 11, 20 XON/XOFF</p> |