

Informer 371口扩展板 口：打印机 DB15S 性别：插座 引线配置：C51 引线 功能（方向） 1 保护地 7 信号地 2 发送数据（出） 5 打印控制（入） 流通控制： XON/XOFF 注释：	Informer Computer Terminals 200-101/102/178工作站 口：COM1-HOST DB25S 性别：插座 引线配置：P06 引线 功能（方向） 1 机架地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（入） 5 清除发送（入） 7 信号地 20 数据终端就绪（出） 流通控制： XON/XOFF 注释：
Informer Computer Terminals 200-376, 231, 213ME 工作站 口：COM-HOST DB25S 性别：插座 引线配置：P06 引线 功能（方向） 1 机架地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（入） 5 清除发送（入） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 8 数据载波检波（入） 9 +12V（出） 10 -12V（出） 15 发送时钟（入） 17 接收时钟（入） 20 数据终端就绪（出） 流通控制： 注释：	Informer Computer Terminals 207/209便携式终端 口：COM1 DB25S 性别：插座 引线配置：P10 引线 功能（方向） 1 机架地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 5 清除发送（入） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 8 数据载波检波（出） 9 +12V（出） 10 -12V（出） 15 发送时钟（入） 17 接收时钟（入） 20 数据终端就绪（出） 流通控制： XON/XOFF 注释：



Informer Computer Terminals 220/221便携式终端 口: EIA DB9P 性别: 插头 引线配置: C16 引线 功能 (方向) 1 载波检波 (入) 2 接收数据 (入) 3 发送数据 (出) 4 数据终端就绪 (出) 5 信号地 6 数传机就绪 (入) 7 发送请求 (出) 8 清除发送 (入) 9 响铃指示器 (入) 流通控制: 6和8 注释: 挂入装置的流通控制线应该连到引线6和8上。	Informer Computer Terminals 371E 口扩展板 口: CONSOLE DB15S 性别: 插座 引线配置: C19 引线 功能 (方向) 7 信号地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 流通控制: XON/XOFF 注释:
Informer Computer Terminals 378工作站 口: COM1-HOST DB25S 性别: 插座 引线配置: P06 引线 功能 (方向) 1 机架地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (入) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 9 +12V (出) 10 -12V (出) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: XON/XOFF 注释:	Informer ALI911终端 口: RS-232 DB25P 性别: 插头 引线配置: C32 引线 功能 (方向) 1 保护地 4 信号地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 流通控制: XON/XOFF 注释:



Liberty Electronics Freedom one/one Turbo/one PLUS 终端 口: AUX DB25S 性别: 插座 引线配置: P21 引线 功能 (方向) 1 保护地 7 信号地 3 发送数据 (出) 2 接收数据 (入) 5 清除发送 (出) 6 数传机就绪 (出) 8 数据载波检波 (出) 4 发送请求 (入) 19 打印控制 (入) 20 数据终端就绪 (入) 流通控制: 6 XON/XOFF 注释:	Liberty Electronics Freedom One/one Plus/Turbo 120 终端 口: MAIN DB25S 性别: 插座 引线配置: P03 引线 功能 (方向) 1 机壳地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20 XON/XOFF 注释:
Link Link125终端 口: AUX DB25S 性别: 插座 引线配置: C14 引线 功能 (方向) 1 机架地 2 发送数据 (入) 3 接收数据 (出) 4 发送请求 (入) 5 清除发送 (出) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (出) 20 数据终端就绪 (入) 流通控制: XON/XOFF 注释:	Link Link125/220终端 口: MAIN DB25S 性别: 插座 引线配置: P03 引线 功能 (方向) 1 机架地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20 XON/XOFF 注释:

Link MC27终端 口: AUX DB25S 性别: 插座 引线配置: C02 引线 功能 (方向) 1 机架地 2 发送数据 (入) 3 接收数据 (出) 4 发送请求 (入) 5 清除发送 (出) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (出) 11 辅助发送请求 (入) 20 数据终端就绪 (入) 流通控制: 20 XON/XOFF 注释:	Link MC27终端 口: MAIN DB25S 性别: 插座 引线配置: P03 引线 功能 (方向) 1 机架地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 11 DRSO 15 发送时钟 (入) 17 接收时钟 (入) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20 XON/XOFF 注释:
MannesmannTally Corporation MT-1612打印机终端 口: RS-232 DB25S 性别: 插座 引线配置: P05 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 接收信号线检波 (入) 11 辅助发送请求 (出) 19 辅助发送请求 (出) 20 数据终端就绪 (出) 22 响铃指示器 (入) 流通控制: 11, 19 XON/XOFF 注释:	NCR TOWERVIEWX-站工作站 口: RS-232 (DB-9) DB9S 性别: 插座 引线配置: C16 引线 功能 (方向) 1 载波检波 (入) 2 接收数据 (入) 3 发送数据 (出) 4 数据终端就绪 (出) 5 信号地 6 数传机就绪 (入) 7 发送请求 (出) 8 清除发送 (入) 流通控制: 6和8 注释: 挂入装置的流通控制线应该连到 引线6和8上。

超星浏览器提醒您：
使用本文档时，
请尊重相关知识产权！

NCR TOWERVIEW X - 站 w/ (3412 -- k010 -- v001) 口：RS-232和 DB25适配器 DB25S 性别：插座 引线配置：C01 引线 功能（方向） 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 5 清除发送（入） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 8 数据载波检波（入） 20 数据终端就绪（出） 流通控制：5和6 XON/XOFF 注释：使用一个适配器转换9针 W 站口为 DB - 25。	Qume QVT 101 PLUS 终端 口：AUX DB25S 性别：插座 引线配置：C14 引线 功能（方向） 1 机壳地 2 接收数据（入） 3 发送数据（出） 6 数传机就绪（出） 7 信号地 20 数据终端就绪（入） 流通控制：20 XON/XOFF 注释：
Qume QVT101, 119, plus 终端 口：EIA (HOSE) DB25S 性别：插座 引线配置：P03 引线 功能（方向） 1 机壳地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 5 清除发送（入） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 8 数据载波检波（入） 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20 XON/XOFF 注释：这个口使用引线15/17/24也支持 RS-422。	Qume QVT119, 190plus 终端 口：AUX DB25S 性别：插座 引线配置：C14 引线 功能（方向） 1 机壳地 2 接收数据（入） 3 发送数据（出） 5 清除发送（出） 6 数传机就绪（出） 7 信号地 20 数据终端就绪（入） 流通控制：20 XON/XOFF 注释：

Qume QVT190终端 口: EIA (HOSE) DB25S 性别: 插座 引线配置: P03 引线 功能 (方向) 1 机壳地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20 XON/XOFF 注释: 这个口使用引线12/13/24/25也支持 RS-422。	Qume QVT203/323EVPLOS 终端 口: AUX DB25S 性别: 插座 引线配置: C01 引线 功能 (方向) 1 机壳地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20 XON/XOFF 注释:
Qume QVT203/323EVplus 终端 口: EIA (HOST) DB25S 性别: 插座 引线配置: P01 引线 功能 (方向) 1 机壳地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 12 速率选择 (入) 19 辅助发送请求 (出) 20 数据终端就绪 (出) 23 速率选择 (出) 流通控制: 19 XON/XOFF 注释: 这个口使用17/21/24/25也支持 RS-422。	Qume 5520 (EIA 适配器电缆) 口: EIA 适配器电缆 DB25S 性别: 插座 引线配置: P08 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20 XON/XOFF 注释:

Tandem Computers 6520终端 口: MAIN DB25S 性别: 插座 引线配置: P03 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 15 发送时钟 (入) 17 接收时钟 (入) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20 XON/XOFF 注释:	Tandem Computers 6526终端 口: AUX1 DB25S 性别: 插座 引线配置: C01 引线 功能 (方向) 1 机壳地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 5 XON/XOFF 注释: 打印机应该连接其输出流通控制线到这个口的引线5上。
Tandem Computers 6526终端 口: AUX2 DB25S 性别: 插座 引线配置: C01 引线 功能 (方向) 1 机壳地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 5 XON/XOFF 注释: 打印机连到这个口必须使其输出硬件流通控制线与引线5相接。	Tandem Computers 6526终端 口: CPU DB25S 性别: 插座 引线配置: C01 引线 功能 (方向) 1 机架地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 15 发送时钟 (入) 17 接收时钟 (入) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 5, 6, 8 XON/XOFF 注释:



Tandem Computers 6530终端 口: MAIN DB25S 性别: 插座 引线配置: P03 引线 功能 (方向) 1 机壳地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 15 发送时钟 (入) 17 接收时钟 (入) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20 XON/XOFF 注释:	Tandem Computers 6820终端 口: MAIN DB25S 性别: 插座 引线配置: P03 引线 功能 (方向) 1 机架地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 15 发送时钟 (入) 17 接收时钟 (入) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20 XON/XOFF 注释:
Tektronix 4200终端 口: RS-232 DB25P 性别: 插头 引线配置: P03 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 12 辅助 DCD (入) 15 发送时钟 (入) 17 接收时钟 (入) 19 辅助发送请求 (出) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20 XON/XOFF 注释:	Texas Instruments LT220终端 口: RS-232 DB9P 性别: 插座 引线配置: C16 引线 功能 (方向) 1 载波检波 (入) 2 接收数据 (入) 3 发送数据 (出) 4 数据终端就绪 (出) 5 信号地 6 数传机就绪 (入) 7 发送请求 (出) 8 清除发送 (入) 流通控制: 6和8 注释: 挂入装置的流通控制线应该连到引线6和8上。

Wang Laboratories 2110和2110A 终端 口: RS-232 DB25S 性别: 插座 引线配置: C01 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 载波检波 (入) 20 数据终端就绪 (出) 22 响铃指示器 (入) 流通控制: 5, 6 XON/XOFF 注释: 引线5和6必须为开状态。	Wyse Technology WY75/WY350/WY50+/WY50终端 口: 调制解调器 (仅2/3/7) DB25S 性别: 插座 引线配置: C19 引线 功能 (方向) 7 信号地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 流通控制: XON/XOFF 注释:
Wyse Technology WY85终端 口: 打印机 DB9P 性别: 插头 引线配置: P22 引线 功能 (方向) 1 保护地 7 信号地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 数据终端就绪 (出) 6 数传机就绪 (入) 流通控制: 5 XON/XOFF 注释:	Wyse Technology WY150/WY120/WY20/WY60终端 口: 调制解调器 (仅2/3/7) DB25S 性别: 插座 引线配置: C19 引线 功能 (方向) 7 信号地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 流通控制: XON/XOFF 注释:

Wyse Technology WY120/WY150/WY50+终端 口：调制解调器（全控制） DB25S 性别：插座 引线配置：P03 引线 功能（方向） 1 机架地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 5 清除发送（入） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 8 数据载波检波（入） 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20 XON/XOFF 注释：这个接口支持仅使用引线2/3/7的选项。 此时要使用不同的引出线。	Wyse Technology WY160终端 口：串行1 25针 DB25S 性别：插座 引线配置：P03 引线 功能（方向） 1 机架地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 5 清除发送（入） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 8 数据载波检波（入） 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20 XON/XOFF 注释：这个接口支持仅使用引线2/3/7的选项。 此时要使用不同的引出线。
Wyse Technology WY160终端 口：串行2—9针 DB9P 性别：插头 引线配置：C16 引线 功能（方向） 1 载波检波（入） 2 接收数据（入） 3 发送数据（出） 4 数据终端就绪（出） 5 信号地 6 数传机就绪（入） 7 发送请求（出） 8 清除发送（入） 流通控制：4 XON/XOFF 注释：挂入装置的流通线应该连到引线6和8上。	Wyse Technology WY185终端 口：调制解调器—全控制 DB25S 性别：插座 引线配置：P03 引线 功能（方向） 1 机架地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 5 清除发送（入） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 8 数据载波检波（入） 12 速率选择（入） 20 数据终端就绪（出） 23 数据速率选择（出） 流通控制：20 XON/XOFF 注释：这个口支持仅使用引线2/3/7的选项。这使用不同引出线。