

Ithaca Peripherals PCOS 250型打印机 口：串行（选择） DB25S 性别：插座 引线配置：P03 引线 功能（方向） 1 保护地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 11 监控发送数据（出） 13 信号地 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20, 11 XON/XOFF 注释：	Ithaca Peripherals PCOS 51/53/52型打印机 口：选项#2（串口） DB25S 性别：插座 引线配置：P11 引线 功能（方向） 1 保护地 3 接收数据（入） 7 信号地 11 监控发送数据（出） 13 信号地 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20, 11 注释：选项#2不支持 XON/XOFF，若计算机需要 XON/XOFF，则选择项#1。
Ithaca Peripherals PCOS 51/52/53型打印机 口：串行（项#1） DB25S 性别：插座 引线配置：P03 引线 功能（方向） 1 保护地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 11 监控发送数据（出） 13 信号地 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20, 11 XON/XOFF 注释：选项#1支持 XON/XOFF。选项#2不支持 XON/XOFF。	Kipp 和 Zoren BD80和 CAD Reporter 打印机/绘图仪 口：RS-232 DB25S 性别：插座 引线配置：P08 引线 功能（方向） 1 保护地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 5 清除发送（入） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20 XON/XOFF 注释：

Kokak Diconix150Plus 打印机 口: RS-232 DB25S 性别: 插座 引线配置: P03 引线 功能 (方向) 1 机架地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 载波检波 (入) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20 XON/XOFF ACK/NAK 注释:	Kyocera Unison F-1000A, F-2000A, 2010/3010打印机 口: RS-232 DB25S 性别: 插座 引线配置: P11 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 7 保护地 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20 XON/XOFF ACK/NAK 注释: 引线20的极性可以是正或反。大多数需要为正。引线4是“低”。
Kyocera Unison F-800A, Q-8010打印机 口: RS-232 DB25S 性别: 插座 引线配置: P11 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 7 信号地 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20 XON/XOFF ACK/NAK 注释: 引线20极性可正, 可反, 大多数为正, 引线4为“低”状态。	NCR Corporation 6417打印机 口: RS-232C DB25S 性别: 插座 引线配置: P03 引线 功能 (方向) 1 机架地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 11 反向信道 (出) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20, 11 XON/XOFF

NCR Corporation 6421打印机 口: RS-232 DB25S 性别: 插座 引线配置: P05 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 11 反向信道 (出) 14 故障 (出) 19 反向信道 (出) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 11, 19, 20 XON/XOFF 注释: 当打印机错误发生时引线14关, 引线11和19是反向信道, 而20是DTR。	NCR Corporation 6424打印机 口: RS-232C DB25S 性别: 插座 引线配置: P03 引线 功能 (方向) 1 机架地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数据终端就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 11 反向信道 (出) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20, 11 XON/XOFF 注释:
NCR Corporation 6430打印机 口: RS-232C DB25S 性别: 插座 引线配置: P03 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 11 辅助发送请求 (出) 15 发送时钟 (入) 17 接收时钟 (入) 19 辅助发送请求 (出) 20 数据终端就绪 (出) 22 响铃指示器 (入) 24 外部发送时钟 (出) 流通控制: 20, 11, 19 XON/XOFF 注释: RS-449口有效, RS-449是37或9针接插件。	NCR Corporation 6435, 6436-20, 6436-501打印机 口: RS-232C DB25S 性别: 插座 引线配置: P03 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 11 忙 (出) 19 忙 (出) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20, 11, 19 XON/XOFF 注释: 这个口可经 Dip 开关选择 RS-422或 RS-232。

NCR Corporation 6444打印机 口: RS-232C DB25S 性别: 插座 引线配置: P03 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 9 +12V (出) 10 -12V (出) 11 辅助发送请求 (出) 19 辅助发送请求 (出) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20, 11, 19 XON/XOFF ACK/NAK 注释: 引线9和10提供电源。	NCR Corporation 6450打印机 口: RS-232C DB25S 性别: 插座 引线配置: P03 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 11 辅助发送请求 (出) 19 辅助发送请求 (出) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 20, 11, 19 XON/XOFF ACK/NAK 注释:
NEC Corporation 8815 Spinwriter 口: RS-232 DB25S 性别: 插座 引线配置: P01 引线 功能 (方向) 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 19 反向信道 (出) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: 19 XON/XOFF 注释: 打印机操作时引线5, 6和8必须为开状态。	OCE Graphics G1022绘图仪 口: RS-232 DB25S 性别: 插座 引线配置: P08 引线 功能 (方向) 1 机架地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 14 监控发送数据 (出) 16 监控接收数据 (入) 17 外部发送时钟 (入) 20 数据终端就绪 (出) 23 数据速率选择 (入) 流通控制: 20 XON/XOFF ACK/NAK 注释:

OCE Graphics G1824-C 绘图仪 □: □ A (DTE) DB5S 性别: 插座 引线配置: P10 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (入) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: XON/XOFF ACK/NAK 注释:	OCE Graphics G1824-C 绘图仪 □: □ B (DCE) DB25S 性别: 插座 引线配置: C14 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 发送数据 (入) 3 接收数据 (出) 4 发送请求 (入) 5 清除发送 (出) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (出) 20 数据终端就绪 (入) 流通控制: XON/XOFF ACK/NAK 注释:
OCE Graphics G1824-S, G1830, G1834/35-GR/SR 绘图仪 □: □ A (DTE) DB25S 性别: 插座 引线配置: P10 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (入) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: XON/XOFF ACK/NAK 注释:	OCE Graphics G1824-S, G1830, G1834/35-CR/SR 绘图仪 □: □ B (DCE) DB25S 性别: 插座 引线配置: C14 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 发送数据 (入) 3 接收数据 (出) 4 发送请求 (入) 5 清除发送 (出) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (出) 20 数据终端就绪 (入) 流通控制: XON/XOFF ACK/NAK 注释:

OCE Graphics G1835-S 和 SR, G1845AC 绘图仪 口: 口 A (DTE) DB25S 性别: 插座 引线配置: P10 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (入) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: XON/XOFF ACK/NAK 注释:	OCE Graphics G1835-S 和 SR, G1845/AC 绘图仪 口: 口 B (DCE) DB25S 性别: 插座 引线配置: C14 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 发送数据 (入) 3 接收数据 (出) 4 发送请求 (入) 5 清除发送 (出) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (出) 20 数据终端就绪 (入) 流通控制: XON/XOFF ACK/NAK 注释:
OCE Graphics G9844/G9845绘图仪 口: 口 A (DTE) DB25S 性别: 插座 引线配置: P10 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制: XON/XOFF ACK/NAK 注释:	OCE Graphics G9844/G9845绘图仪 口: 口 B (DTE) DB25S 性别: 插座 引线配置: C14 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 发送数据 (入) 3 接收数据 (出) 4 发送请求 (入) 5 清除发送 (出) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (出) 20 数据终端就绪 (入) 流通控制: XON/XOFF ACK/NAK 注释:

超星浏览器提醒您：
使用本复制品
请尊重知识产权！

Okidata

Microline 172, 182 Turbo 打印机

口：RS-232 (选择) DB25S

性别：插座 引线配置：P03

引线 功能 (方向)

- 1 保护地
- 2 发送数据 (出)
- 3 接收数据 (入)
- 4 发送请求 (出)

Okidata

Microline 182-- I 打印机

口：RS-232 DB25S

性别：插座 引线配置：P03

引线 功能 (方向)

- 1 保护地
- 3 接收数据 (入)
- 4 发送请求 (出)
- 7 信号地

Okidata Microline 390/390Plus 打印机 口：RS-232 DB25S 性别：插座 引线配置：P03 引线 功能（方向） 1 保护地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 5 清除发送（入） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 11 监控发送数据（出） 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20，4，11 注释：	Okidata Microline 393打印机 口：RS-232 DB25S 性别：插座 引线配置：P03 引线 功能（方向） 1 保护地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 11 监控发送数据（出） 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20， XON/XOFF 注释：
Okidata Microline 84 Step 2 打印机 口：RS-232 DB25S 性别：插座 引线配置：P03 引线 功能（方向） 1 保护地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 6 清除发送（入） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 8 载波检波（出） 11 监控发送数据（出） 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20，11，4 XON/XOFF 注释：引线11的极性可选为高或低。	Okidata OkiLASER 400/800/820/840 打印机 口：RS-232 DB25S 性别：插座 引线配置：P03 引线 功能（方向） 1 保护地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 11 SSD（出） 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20，11， XON/XOFF 注释：

Okidata Super Speed RS-232C 板 口：RS-232 DB25S 性别：插座 引线配置：P05 引线 功能（方向） 1 保护地 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 5 清除发送（入） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 11 监控发送数据（出） 20 数据终端就绪（出） 流通控制：11 XON/XOFF 注释：	Olympia ESW2500i 打印机 口：RS-232 DB25S 性别：插座 引线配置：P03 引线 功能（方向） 1 保护地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 5 清除发送（入） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 8 数据载波检波（入） 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20 XON/XOFF 注释：
Olympia Laserstar 6 打印机 口：RS-232 DB25S 性别：插座 引线配置：P03 引线 功能（方向） 1 保护地 2 发送数据（出） 3 接收数据（入） 4 发送请求（出） 5 清除发送（入） 6 数传机就绪（入） 7 信号地 8 数据载波检波（入） 20 数据终端就绪（出） 流通控制：20 XON/XOFF ACK/NAK 注释：	Olympia NP80/136, 80/136-24SE 打印机 口：串行（DIN） DIN（6） 性别：插座 引线配置：P19 引线 功能（方向） 6 保护地 5 信号地 1 发送数据（出） 3 接收数据（入） 2 数据终端就绪（出） 4 数传机就绪（入） 流通控制：2 XON/XOFF 注释：

Olympia NP 136S 打印机 口：RS-232 (I/F 卡) DB25S 性别：插座 引线配置：P05 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (出) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 11 反向信道 (出) 18 -12V (出) 20 数据终端就绪 (出) 21 +12V (出) 流通控制：11 XON/XOFF 注释。	Olympia NP 30, 60打印机 口：RS-232 (DCE 奇数项) DB25S 性别：插座 引线配置：C14 引线 功能 (方向) 1 机架地 2 接收数据 (入) 3 发送数据 (出) 4 清除发送 (入) 5 发送请求 (出) 6 数据终端就绪 (出) 7 信号地 8 数据终端就绪 (出) 20 数传机就绪 (入) 流通控制：6, 8 XON/XOFF 注释：这个口可选为 DCE/DTE，在 DIP 开关 851/852 上，(例1/3/5/7) 设奇开关打开对应 DCE。
Olympia NP 30, 60 打印机 口：RS-232 (DTE 偶数项) DB25S 性别：插座 引线配置：P03 引线 功能 (方向) 1 机架地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 5 发送请求 (出) 6 数传机就绪 (出) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 20 数据终端就绪 (出) 流通控制：20 XON/XOFF 注释：852和851上选项开关应该设偶开关为开状态以提供 DTE 接口 (例2/4/6/8)。	Olympia NP 80 S 打印机 口：RS-232 (I/F 卡) DB25S 性别：插座 引线配置：C05 引线 功能 (方向) 1 保护地 2 发送数据 (出) 3 接收数据 (入) 4 发送请求 (入) 5 清除发送 (入) 6 数传机就绪 (入) 7 信号地 8 数据载波检波 (入) 11 反向信道 (出) 18 -12V (出) 20 数据终端就绪 (出) 21 +12V (出) 流通控制：11 XON/XOFF 注释：