

技 术 文 件

技术文件名称：**WIN7 下 USB 转串口驱动安装指导**

技术文件编号：<V1.0>

版 本：<V1.0>

拟 制 叶红渝
审 核 张 勇
批 准 _____

力天电子www.LT430.com


修改记录

文件编号	版本号	拟制人/ 修改人	拟制/修改日期	更改理由	主要更改内容 (写要点即可)
	1.0	叶红渝	2011-2-24		


力天电子 www.LT430.com

第一步:

右键单击 PL2303_Prolific_DriverInstaller_v110.exe



出现下图这个界面，选择以“管理员身份运行”



进入安装界面，接下来软件会自动安装到电脑中。

第二步:

安装完成后，通过 USB 线将 LT-SUPER51 和电脑连接起来，此时电脑右下角会显示查找硬件和安装驱动程序，待安装完成之后，再进行如下操作来验证驱动程序安装是否正确。

第三步:

右键单击桌上的“计算机”，



选择“属性”，在弹出的界面中选择“设备管理器”，如下图所示：




第四步:

在设备管理器中能看到“端口（COM 和 LPT）”，单击这个，会出现如下图所示信息。这个在我的电脑上虚拟出的是 COM4，不同的电脑可能有所差异，有的可能是 COM3，这个不是统一的。



第五步:

右键单击下面的图标所示，选择“属性”



在弹出的对话框中选择“驱动程序”标题栏，如下图所示，如果驱动程序版本显示为 3.3.10.140，说明驱动程序的安装成功。



第六步：

通过 STCISP 软件我们可以实际操作一下 USB 转串口，因为我的电脑虚拟出的是 COM4，所以在 COM:一栏选择 COM4，这个选项要根据自己电脑虚拟的 COM 口来选择。如果驱动没问题，COM 口选择正确的话，使用 STCISP 在下载程序的过程中，可以看到 COM:右侧的灰色圆点会变成绿色圆点，如下图所示。

